

הוראות שימוש – Kärcher Puzzi 8/1

לפני תחילת העבודה

- יש לשאוב היטב את הריפוד, הספה או השטיח באמצעות שואב אבק רגיל לפני תחילת הניקוי.
- מומלץ לבדוק את המכונה על אזור קטן ונסתר לפני ניקוי מלא.
- אין להשתמש במכונה על עור או זמש.

שלב 1 – מילוי המכונה

1. הוציאי את המיכל הלבן מהמכונה.
2. מלאי אותו במים נקיים (פושרים) כמעט עד למעלה.
3. שפכי את המים מהמיכל הלבן אל **מיכל המים הנקיים** שבמכונה, עד לסימון **MAX**.
4. החזירי את המיכל הלבן למקומו במכונה.
5. הוסיפי את **אבקת הניקוי** למיכל המים הנקיים שבמכונה.

שלב 2 – חיבור הצינור

1. חברי את הצינור לשני הפתחים שבחזית המכונה:
2. **הצינור העבה** – לפתח העליון.
3. **הצינור הדק** – לפתח התחתון.
4. ודאי ששני החיבורים מחוברים היטב.

שלב 3 – הפעלת המכונה

1. חברי את המכונה לחשמל.
2. לחצי על **הלחצן הימני** להפעלת הזרקת המים.
3. לאחר מכן לחצי על **הלחצן השמאלי** להפעלת השאיבה.

שלב 4 – אופן הניקוי

1. לחצי על ידית ההתזה שבידית האחיזה כדי להזריק מים וחומר ניקוי אל הבד.
2. העבירי את הפייה באיטיות על האזור שברצונך לנקות.
3. לאחר שהבד הורטב, שחררי את ידית ההתזה ובצעי מעבר נוסף באותו האזור כדי לשאוב את המים והלכלוך.
4. **יש לעבוד בתנועת משיכה ולא בתנועת דחיפה.** בזמן השאיבה יש למשוך את הפייה באיטיות לקבלת תוצאות ניקוי מיטביות.
5. **כיוון העבודה המומלץ הוא מלמעלה למטה,** כדי למנוע טפטוף של מים על אזורים שכבר נוקו.
6. במידת הצורך ניתן לחזור על הפעולה באזורים מלוכלכים במיוחד.
7. אין להציף את הבד במים – עדיף לבצע מספר מעברים עדינים מאשר להרטיב את הריפוד יתר על המידה.

בסיום העבודה

1. כבי את שני המתגים.
 2. נתקי את המכונה מהחשמל.
 3. רוקני את מיכל המים המלוכלכים.
 4. שטפי את מיכל המים המלוכלכים במים נקיים.
 5. אם נותרו מים במיכל המים הנקיים שאבי אותם עד לריקון.
 6. נגבי את גוף המכונה במידת הצורך.
 7. גלגלי את כבל החשמל בצורה מסודרת לפני ההחזרה.
-

חשוב לדעת

- אין להפעיל את המכונה ללא מים במיכל המים הנקיים.
- יש להשתמש אך ורק בחומר הניקוי שסופק עם המכונה.
- במקרה של תקלה יש להפסיק את השימוש וליצור קשר. אין לנסות לפרק או לתקן את המכונה באופן עצמאי.
- כל החלקים באחריות השוכרת, במקרה של שבירה או תקלה משימוש לא תקין יגבה תשלום.

מאחלים לך ניקוי קל ומהנה!